


うめきた ROOTS 照明資料



LED PAR ライト ×20 台
STAGE EVOLUTION / LED PAR 12 IR

※ALL 12ch モード

- | | |
|---------|------------------|
| 1. ディマー | 7. アンバー |
| 2. ストロボ | 8. UV |
| 3. 赤 | 9. カラーマクロ |
| 4. 緑 | 10. オートプログラム |
| 5. 青 | 11. オートプログラムスピード |
| 6. 白 | 12. プリセット色温度 |

▼ サス用

Silver Star /ECLIPSE 250SD ×1 台

※1ch モード ※レンズ 19°

▲ SS 用


ADJ / PAR Z100 3K ×4 台

※1ch モード

add : 003

add : 005

吊りボタン
(昇降不可)



天井直吊り

add : 001

add : 004

add : 006

2F バルコニースペース



パワーディストリビューター
DMX スプリッター

照明卓 SCENESETTER NEO (LED 用)
照明卓 CX-604 (サス・SS 専用)

壁面スイッチ

※灯体の直電源オン/オフ
(表記は、灯1・灯2・灯3)